voxora 01



คู่มือผู้ใช้
เครื่องบันทึกเสียง AI

voxora 01

https://voxora.tech/voice-recorder/

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งานเครื่องบันทึกเสียงในการใช้งานครั้งแรก



1. สวิตช์เลือกโหมดการบันทึก
2. หน้าจอแสดงสถานะอุปกรณ์
3. ปุ่มเปิดเครื่อง/บันทึกเสียง
4. พอร์ตชาร์จ
5. ไมโครโฟน
6. เคสแม่เหล็ก
7. วงแหวนแม่เหล็ก
8. สายชาร์จแม่เหล็ก
9. อะแดปเตอร์ OTG

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

AI DVR Link

AI DVR Link

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

ค้นหา “AI DVR Link” ใน App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สร้างบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน

กดปุ่มบันทึกเสียงค้างไว้ 3 วินาที

ข้อความ “Welcome” จะปรากฏบนหน้าจอ



เปิดแอปพลิเคชัน “AI DVR Link” และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่อุปกรณ์

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะแสดงไอคอน Bluetooth ตามที่แสดงด้านบน

เริ่มการบันทึก

โหมดบันทึกโน้ต

เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกโน้ต

ในโหมดนี้ ให้ถือ Voxora One ไว้ในมือหรือวางบนโต๊ะเพื่อเริ่มบันทึก

โหมดบันทึกการโทร

เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกการโทร

ในโหมดนี้ Voxora One สามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนของโทรศัพท์เพื่อให้ได้การบันทึกเสียงที่แม่นยำยิ่งขึ้น



หมายเหตุ

สำหรับการบันทึกการโทร โปรดตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกอยู่ในโหมดบันทึกการโทรและติดตั้งอย่างแน่นหนาที่ด้านหลังโทรศัพท์ด้วยเคส MagSafe ที่ให้มาด้วย

เริ่มการบันทึก

กดปุ่มบันทึกเสียงหนึ่งครั้งสั้น ๆ อุปกรณ์จะสั่นหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันว่าการบันทึกได้เริ่มต้นแล้ว



สิ้นสุดการบันทึก

กดปุ่มบันทึกเสียงหนึ่งครั้งสั้น ๆ อุปกรณ์จะสั่นสองครั้งเพื่อยืนยันว่าการบันทึกสิ้นสุดแล้ว



เริ่มการบันทึกจากแอปพลิเคชัน

เปิดแอปพลิเคชันและแตะปุ่ม “Record” เพื่อเริ่มการบันทึก

โปรดตรวจสอบว่า AI DVR Link ยังคงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตลอดระยะเวลาการบันทึก



หมายเหตุ

ฟังก์ชันเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้ง
เมื่ออุปกรณ์ปิดเครื่องโดยไม่ได้ยกเลิกการจับคู่หรือยกเลิกการเชื่อมต่อด้วยตนเอง:

เครื่องบันทึกจะเชื่อมต่อกับ AI DVR Link ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ใหม่สำหรับการบันทึกครั้งต่อไป

สิ้นสุดการบันทึกจากแอปพลิเคชัน

แตะหนึ่งครั้งระหว่างการบันทึกเพื่อหยุดชั่วคราว

แตะอีกครั้งเพื่อบันทึกต่อ
แตะปุ่ม “Save” เพื่อสิ้นสุดและบันทึกไฟล์เสียง



การซิงค์ไฟล์บันทึกเสียง

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ไฟล์เสียงที่มีอยู่ในอุปกรณ์จะปรากฏในแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

ก่อนเล่นไฟล์:
ซิงค์ไฟล์กับแอปพลิเคชัน
แตะปุ่ม “Play” เพื่อฟังไฟล์

การซิงค์ไฟล์ผ่านคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อเครื่องบันทึกกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่ให้มา

เครื่องบันทึกจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ
ไอคอนการเชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอ

ในการเชื่อมต่อครั้งแรก:
คอมพิวเตอร์จะขอให้ติดตั้งไดรเวอร์
รอจนกว่า “My PC” (Windows) จะตรวจพบไดรฟ์ใหม่

เมื่อยืนยันการเชื่อมต่อแล้ว:
ถ่ายโอนไฟล์ด้วยการลากและวาง
เปิดและจัดการไฟล์ได้ตามปกติ



หมายเหตุ

ห้ามถอดอุปกรณ์ออกระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

การตั้งค่าขั้นสูงของเครื่องบันทึก
การถอดเสียงและการสร้างสรุปอัตโนมัติ

เมื่อซิงค์ไฟล์เสียงกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ให้แตะไฟล์เพื่อเริ่มการถอดเสียง



เมื่อการถอดเสียงเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างสรุปและแผนผังความคิดโดยอัตโนมัติ

การจัดการไฟล์ (การบันทึกเสียง การถอดเสียง สรุป และแผนผังความคิด)

หลังจากการถอดเสียงเสร็จสิ้น คุณสามารถ:

แก้ไขชื่อไฟล์

ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง

หากคุณไม่พอใจกับการถอดเสียงหรือสรุปผล สามารถสร้างการถอดเสียงหรือสรุปใหม่ได้



หมายเหตุ

การถอดเสียงใหม่จะยังคงใช้โควตานาทีการถอดเสียงที่มีอยู่

คุณยังสามารถแก้ไขการถอดเสียงและสรุปผลได้ด้วยตนเองโดยคลิกปุ่ม “Edit”

ส่งออกไฟล์
(การบันทึกเสียง การถอดเสียง สรุป และแผนผังความคิด)

คุณสามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้:

ส่งออกไฟล์เสียง	WAV
ส่งออกการถอดเสียง	TXT, Markdown DOCX, PDF
ส่งออกสรุปผล	TXT, SRT, DOCX, PDF
ส่งออกแผนผังความคิด	JPEG, Markdown

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์



แตะไอคอนการเชื่อมต่อบนหน้าจอหลักเพื่อจัดการการตั้งค่าอุปกรณ์

ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ยุติการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน

ยกเลิกการจับคู่
ลบอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชันและลบการจับคู่ที่มีอยู่

ในกรณีนี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

การชาร์จ	ขั้วชาร์จแม่เหล็ก
ความจุแบตเตอรี่	400 mAh
ความจุหน่วยความจำ	64 GB
กำลังไฟขาเข้า	DC 5V / 1A
รูปแบบการบันทึก	MP3
ระยะเวลาการบันทึก	ประมาณ 40 ชั่วโมง
น้ำหนัก	30 กรัม
อัตราบิตเสียง	32 Kbps
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	iOS, Android, Windows y Linux